Нина Кузьмина, Антон Попов

Реализация сервера Modbus RTU с помощью интерфейсного модуля FASTWEL и ПО CoDeSys

Введение

Промышленные протоколы на базе сетей Ethernet приобретают всё большую популярность. Использование данной технологии в промышленных системах имеет такие преимущества, как возможность гибкой модернизации и масштабирования системы, простота построения архитектуры и невысокая стоимость создания сетей [1]. Однако внедрение новых технологий в области АСУ ТП происходит достаточно медленно, поэтому до сих пор многими устройствами используются традиционные промышленные сети на базе последовательных шин.

При создании автоматизированных систем нередко требуется наладить обмен данными между устройствами, поддерживающими различные протоколы обмена данными или различные модификации одного и того же протокола.

Так, контроллер CPM713 компании FASTWEL использует для передачи данных протокол Modbus TCP на базе сетей Ethernet [2]. При работе с данным контроллером возникла задача получать и передавать данные с панели оператора MT6100i компании Weintek, поддерживающей последовательный протокол Modbus RTU/ASCII (рис. 1).

Использование бесшовной интеграции устройств всегда является приоритетным по сравнению с применением шлюзов сторонних производителей, поэтому для решения данной задачи был взят интерфейсный модуль NIM742 компании FASTWEL, позволяющий подключать устройства с интерфейсом RS-232 и работать с ними через пользовательскую программу контроллера CPM713.

Модуль NIM742 совместно с пользовательской программой контроллера CPM713 реализует работу подчинённого узла



Рис. 1. Интеграция контроллера FASTWEL I/O с операторской панелью Weintek

Modbus RTU. NIM742 подключается в общую линейку модулей и по шине FBUS обменивается данными с контроллером CPM713 (рис. 2). Для обеспечения работы NIM742 с протоколом Modbus RTU используется библиотека для CoDeSys FastwelModbusServer.lib, входящая в пакет адаптации FASTWEL.

Подключение устройств

Для конфигурирования и программирования контроллера СРМ713 и интерфейсного модуля NIM742 использовались следующие компоненты и аксессуары:

- кабель для конфигурирования ACS00019, входящий в комплект поставки контроллера;
- бесплатный программный пакет CoDeSys фирмы 3S Smart Software Solutions с адаптационным пакетом FASTWEL CoDeSys Adaptation для работы с FASTWEL.

Для работы с панелью оператора Weintek МТ6100і понадобились:

- соединительные кабели для конфигурирования, которые также входят в комплект поставки;
- бесплатное программное обеспечение для конфигурирования EasyBuilder 8000.

Подключение интерфейсного модуля к панели оператора осуществляется с помощью соединительного кабеля. Данный кабель можно изготовить самостоятельно, используя информацию о назначении контактов, представленную в руководстве по эксплуатации панели Weintek (рис. 3). Для связи с модулем NIM742 использовался порт COM3 (RS-232) операторской панели, в котором имеется трёхконтактное подключение для передачи данных: TxD (передача), RxD (приём) и GND (земля).

На рис. 4 изображена схема подключения контактов модуля NIM742 к порту COM3 панели оператора [3, 4]. При подключении необходимо иметь в виду, что контакт передачи данных TxD интерфейсного модуля должен подключаться к контакту приёма данных RxD панели оператора, а контакт RxD соответственно к TxD панели.

Таким образом, для осуществления связи между пане-

Рис. 2. Контроллер СРМ713 с подключёнными модулями

В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ ИНЖЕНЕРА





Рис. 3. Назначение контактов разъёма СОМЗ панели Weintek 6100i

Рис. 4. Подключение модуля NIM742 к порту COM3 панели оператора

лью оператора и модулем NIM742 необходимо соединить контакты TxD и RxD с 8-м и 7-м контактами разъёма SUB-D, а землю модуля с 5-м контактом (рис. 5).

Настройка панели оператора

Экранная форма панели оператора создаётся и конфигурируется с помощью бесплатного программного обеспечения EasyBuilder 8000. При создании нового проекта необходимо указать модель используемой панели Weintek (рис. 6).

Далее при создании проекта необходимо отредактировать системные настройки и указать список устройств, с которыми связывается панель оператора (рис. 7). В нашем случае это будет подчинённое устройство Modbus RTU [5].

Для используемого нами клиента настраиваются следующие параметры: расположение ПЛК, тип связи, СОМ-порт, скорость и режим работы (рис. 8). Эти данные также будут указаны в рабочей программе ПЛК.

После ввода всех параметров коммуникации необходимо добавить в экранную форму элементы управления и отображения: битовые индикаторы, переключатели, цифровые индикаторы и т.д. На рис. 9 представлен внешний вид готового тестового проекта.

Данные элементы отображения и управления связываются с переменными Modbus. Адресация переменных Modbus RTU указана в руководстве по подключению панели Weintek к ПЛК (табл. 1).

В протоколе Modbus поддерживаются переменные четырёх типов:

- дискретный вход (Discrete Input, 1 бит);
- дискретный выход (Coil, 1 бит);
- аналоговый вход (Input Register, 16 бит);
- аналоговый выход (Holding Register, 16 бит).

Для доступа к конкретной переменной также необходимо указать адрес в сети Modbus.

В зависимости от типа переменной для доступа к данным используются адреса вида 0x, 1x, 3x, 4x. Адрес 0x соответствует типу Coil, который является выходной переменной для за-



Рис. 5. Схема подключения NIM742 и панели оператора Weintek MT6100i

Добро пожало	ать в EasyBuilder8000. Выберите вашу модель.	
Модель:	МТ6070іН2(іН3)/МТ8070іН2(іН3)/МТ6100і/) Т8100	Di (800 x 480)
Режим дисплея:	Ландшафтный	
	🗹 Использовать шаблон (template8100.mtp)	
	OK	Отмена





Рис. 7. Системные настройки проекта



Рис. 8. Настройки нового устройства

писи значения в битовую переменную. Адрес 1x хранит состояние битовой переменной Discrete Input. Адрес 3x соответствует Input Register и используется для считывания состояния аналоговой переменной. Адрес 4x записывает аналоговую переменную Holding Register.

Таким образом, адрес первого переключателя будет 0x1 (рис. 10), второго – 0x2 и так далее.

Адреса всех элементов рабочего экрана мнемосхемы представлены в табл. 2.

Программа для ПЛК

Тестовый проект для CPM713 базируется на готовом примере для библиотеки FastwelModbusServer.lib, входящей в пакет адаптации CoDeSys для FASTWEL. Данная библиотека реализует высокую скорость работы, универсальна и проста в реализации, поэтому при организации обмена данными по протоколу Modbus RTU рекомендуется использовать именно её. FastwelModbusServer.lib реализует функциональность подчинённого узла сети ModbusRTU/ASCII через доступные пользовательской программе порты контроллера, в том числе для организации доступа к сети Modbus RTU через порт модуля NIM742.

Для организации обмена данными между пользовательским приложением и модулями ввода-вывода требуется добавить конфигурацию системы ввода-вывода согласно физическому подключению к контроллеру. В тестовом проекте мы использовали только модуль NIM742, конфигурация контроллера представлена на рис. 11.

Библиотека FastwelModbusServer имеет единственную функцию FwModbusServerInit(), которая предназначена для ини-

Индикаторы и переключатели	Числовые индикаторы
A_1(182) 55.1564	Входы
	DWORD (dw"Value)
	Выходы
■ S(1+4) SI	AHANOYOBUII BUXQA DWORD (dw'Value)
R_6(12-7) 58_8(100-7	RCAL (FValue)

Рис. 9. Тестовый проект экрана панели

Индикаторы и пере	Установить бит Параметры объекта
BL_0 (1x-1) SB 01	Общие Безопасность Фигура Метка Профиль
5	Описание: Адрес запися Ина ПЛК: [MODBUS RTU
BL3(1)*4) 58_3	Атрибут Стиль: Переключить
BL_4 (1x-5) SB_4	Макрос
BL_5 (1x-6) S8_5	Выполнить
BL_6 (1x-7) ER 6	
	ОК Отмена Справка

Рис. 10. Задание адресов к элементам рабочей мнемосхемы



SCHAEFER

Источники питания АС/DC

- Вход: однофазная и трёхфазная сеть переменного тока
- Мощность от 100 Вт до 500 кВт
- Выход: от 5 до 400 В
- Диапазон рабочих температур от -40 до +75°C

Источники питания DC/DC

- Вход: от 10 до 380 В постоянного тока
- Разнообразные конструктивные исполнения

DC/AC-инверторы

- Вход: от 20 до 800 В
- Выходы: однофазное и трёхфазное напряжение
- Частота выходного напряжения от 40 до 400 Гц
- с подстройкой

АС/АС-преобразователи

 Преобразование переменного напряжения в однофазное и трёхфазное с частотой от 40 до 400 Гц

Области применения

- Промышленная автоматизация
- Железнодорожный транспорт
- Испытательное оборудование

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР ПРОДУКЦИИ SCHAEFER



Тел.: (495) 234-0636 • Факс: (495) 234-0640 • info@prosoft.ru • www.prosoft.ru

114

PROSOFT[®]25*net*

Адреса переменных моавиз из руководены по напежи меннеек				
Бит (В)/ слово (W)	Тип	Формат	Диапазон	Описание
В	0x	DDDDD	165535	Дискретный выход
В	1x	DDDDD	165535	Дискретный вход (только чтение)
В	3x_Bit	DDDDDdd	1006553515	Бит регистра аналогового входа (только чтение)
В	4x_Bit	DDDDDdd	1006553515	Бит регистра аналогового выхода
В	6x_Bit	DDDDDdd	1006553515	Бит регистра аналогового выхода
В	0x_multi_ coils	DDDDD	165535	Запись группы дискретных выходов
W	3x	DDDDD	165535	Входной аналоговый регистр (только чтение)
W	4x	DDDDD	165535	Выходной аналоговый регистр
DW	5x	DDDDD	165535	Замена двойного слова
W	бх	DDDDD	165535	Запись одного регистра
W	4x_32bit	DDDDD	165535	Выходной регистр, чтение-запись только по 2 слова в одном пакете, большие диапазоны делятся на несколько пакетов
				Ταблица 2

Anneca Reneweully Modbus us nyvoporctes no nauenu Weintek

Адреса элементов экрана рабочей схемы

Тип переменной	Элемент на рабочем экране Адрес переменной	
Дискретные входы	Переключатели 1-7	0x1, 0x2 0x7
Дискретные выходы	Лампочки 1-7	1x1, 1x2 1x7
	Аналоговый вход (DWORD)	4x5
Аналоговые входы	Аналоговый вход (REAL)	4x7
Аналоговые выходы	Аналоговый выход (DWORD)	3x5

циализации и конфигурирования сервера. При вызове данной функции пользователь задаёт коммуникационные параметры узла сети и описывает области данных, которые будут отображаться на пространстве адресов сервера Modbus. Инициализация сервера происходит только из обработчика системного события OnInit, который инициализирует Modbus-сервер один раз, после включения питания и до того, как основная пользовательская программа будет запущена.

Параметры обмена данными через COM-порт указываются в самой функции в области задания локальных переменных (рис. 12). Здесь Port – номер порта, BaudRate – скорость обмена данными, StopBit – длина стопового бита, Parity – режим контрольного бита, ByteSize – количество битов в кадре, NodeAddress – адрес устройства в сети Modbus.

Данные, которыми обменивается основная программа с панелью оператора, задаются в пользовательских типах данных PLC_PRG_IN (то, что принимается по сети) и PLC_PRG_OUT (то, что отправляется в сеть). Эти переменные представляют собой массив из четырёх переменных типа WORD, двойного слова DWORD и вещественного числа REAL (рис. 13).

После того как экранная форма и программа загружены в соответствующие устройства, панель оператора в режиме мастера опрашивает контроллер СРМ713. Рабочий экран панели оператора в режиме исполнения представлен на рис. 14.

Далее при необходимости с помощью средств CoDeSys можно собирать данные, получаемые контроллером CPM713 по сети Modbus TCP, и перенаправлять их на панель оператора по протоколу Modbus RTU. Таким образом, с помощью средств CoDeSys и интерфейсного модуля NIM742 может



Таблица 1

□Fastwel I/O System Configuration
CPM713 MODBUS TCP Programmable Controller[SLOT]
AT %IB0: BYTE; (* Switches *) [CHANNEL (I)]
UserLED AT %QB0: BYTE; (* UserLED *) [CHANNEL (Q)]
Application Diagnostics[FIX]
-I/O Modules[FIX]
HFBUS Diagnostics[FIX]
NIM742 R5-232 1xUART Stream Module[VAR]
Ethernet Multiprotocol Port[FIX]

Рис. 11. Список используемых модулей

006	VAR
007	
800	(* Параметры обмена COM101-115200-8-N-1 и адрес узла 1 *)
009	mbNodeSettings : F_MODBUS_SERVER_SETTINGS :=
010	(Port:=101, BaudRate:=115200, StopBits:=1, Parity:=0, ByteSize:=8, NodeAddress:=1);
011	

Рис. 12. Задание параметров СОМ-порта

	AGA1 THE DIC DEC IN .
[]	UUUI TIPE PLC_PRG_IN :
🔄 Типы данных 📗	0002 STRUCT
FLC_PRG_IN (STRUCT)	0003 winputs : ARRAY [14] OF WORD;
📕 🛄 📲 📲 PLC PRG OUT (STRUCT)	0004 dwInputValue : DWORD;
	0005 rInputValue : REAL;
	0006 END_STRUCT
	0007 END_TYPE
	0008

Рис. 13. Переменные для обмена данными по сети Modbus

быть создана бесшовная интеграция протоколов Modbus RTU и Modbus TCP. •

Литература

- 1. Орлов С. Ethernet и промышленные сети. // Журнал сетевых решений LAN. 2013. № 9.
- FASTWEL I/O распределённая система ввода-вывода. Руководство по эксплуатации. ФАПИ.421459.700 РЭ. Версия 2.12. – М. : FASTWEL, 2009.



Рис. 14. Рабочий экран операторской панели в режиме исполнения

- Система ввода-вывода FASTWEL I/O. Модули ввода-вывода. Руководство программиста. ИМЕС.00300-02 33 01. Версия 2.0. – М. : FASTWEL, 2015.
- Weintek MT-600/8000 series. MT-607i, MT-8070iH / MT-6070iH. Installation Instruction [Электронный ресурс] // Режим доступа : http://weintekhmi.com/Installation/GME607080_MT607i_MT6070iH _MT8070iH_Installation_120409.pdf.
- 5. Руководство пользователя EasyBuilder 8000 [Электронный pecypc] // Режим доступа : ftp://ftp.prosoft.ru/pub/Hardware/ Weintek/MT8000/EasyBuilder/UserManual_separate_chapter/ EB8000_rus.pdf.

Авторы – сотрудники компании FASTWEL и фирмы ПРОСОФТ Телефон: (495) 234-0636 E-mail: info@prosoft.ru





Тел.: (495) 234-0636 • Факс: (495) 234-0640 • info@prosoft.ru • www.prosoft.ru



116



-40°C/+85°C



РОССИЙСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА ДЛЯ ОТВЕТСТВЕННЫХ ПРИМЕНЕНИЙ

StackPC. Курс на импортозамещение

- Разработано и произведено в РФ
- Долговременная доступность
- Выделенная техническая поддержка

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР ПРОДУКЦИИ FASTWEL



 MOCKBA
 Τεл.: (495) 234-0636 • Φακc: (495) 234-0640 • info@prosoft.ru • www.prosoft.ru

 C.-ΠΕΤΕΡБУРГ
 Τεл.: (812) 448-0444 • Φακc: (812) 448-0339 • info@spb.prosoft.ru • www.prosoft.ru

 EKATEPIHБУРГ
 Τεл.: (343) 376-2820 • Φακc: (343) 310-0106 • info@prosoftsystems.ru

